

THERMAREST

Matrace pre šport, kemping a turistiku

NEO AIR

FAST&LIGHT (najľahší)

Parametre jednotlivých typov sú uvedené na obaloch výrobkov.

Nafukovacie matrace.

Obmedzená doživotná záruka

Všetky reklamácie a žiadosti o opravy budú vybavené okamžite. Výrobky nevracajte prostredníctvom vášho predajcu. Pokiaľ nie ste schopný urobiť opravu podľa inštrukcií v kapitole „OPRAVY“ sami, výrobok zašlete do servisného centra firmy THERMAREST. Zoznam servisných centier nájdete na originálnom návode. Pre Českou Republiku a Slovensko je adresa tiež uvedená na konci tohto dokumentu.

Na všetky výrobky sa vzťahuje časovo neobmedzená záruka na vady materiálu a vady vzniknuté vo výrobe. Na vady vzniknuté úpravami, hrubým zachádzaním a bežným opotrebením pri používaní sa záruka nevzťahuje. Skutočná životnosť je ovplyvnená rôznymi faktormi, ako sú intenzita, častosť a spôsob použitia, prostredie, spôsoby skladovania, údržby, atď.

POZOR: V krajných prípadoch môže byť životnosť výrobku znížená na jedno jediné použitie vďaka vystaveniu vplyvu napríklad jednej z nasledujúcich veličín: ostré predmety, chemikálie, extrémne teploty, atď.

Pokiaľ sa na výrobku vyskytne vada a vzťahuje sa na našu záruku, posúdime, či vám výrobok opravíme, alebo vymeníme.

Pokiaľ Cascade Designs Ltd. usúdi, že výrobok bol poškodený opotrebovaním pri bežnom používaní, hrubým zaobchádzaním, alebo úpravami, bude informovať majiteľa.

Použitie a starostlivosť

Skladovanie

Pokiaľ matrac nepoužívate, skladujte ho rozbalený na suchom mieste, s otvoreným ventilom. Pokiaľ je matrac skladovaný vlhký, môže ho poškodiť pleseň.

1. Matrac vždy prepravujte v priloženom obale, alebo inom ochrannom sáčku a nikdy ho nepoužívajte na kameňoch, alebo ostrom povrchu. Pretože je matrac vyrobený z ľahkého materiálu, doporučujeme vám zachádzať s ním ako s ostatným ultra ľahkým vybavením.

2. Matrac NeoAir je náš najlepšie opraviteľný model. Pri použití opravnej sady Fast & Light Repair Kit (není súčasťou matracu) je oprava jednoduchá, rýchla, účinná a trvá menej než 2 minúty.

3. Aby ste matrac zbalili do čo najmenšieho tvaru, najprv ho celý vyfúknite a pozdĺžne preložte na tretinu. Potom ho zrolujte smerom k ventilu a vytlačte zostávajúci vzduch.

4. Zmena barometrického tlaku a veľké kolísanie teploty majú vplyv na nafúknutý matrac. Pokiaľ nechávate matrac celý deň nafúknutý a viete, že bude behom dňa vysoká teplota, matrac pred odchodom ľahko vyfúknite. Pri zmene počasia a poklese teploty dôjde ku zníženiu tlaku v matraci. Toto je úplne prirodzené a nutne to neznamená, že matrac fučí.

Čistenie

Plne nafúknutý matrac s pevne uzavretým ventilom vložte do vane a umyte bežným jemným domácim odmasťovačom, alebo čistiacim prostriedkom. Použite jemnú kefkú. Dobro opláchnite a nechajte uschnúť. Neskladujte vlhké.

Ventily nie sú častou príčinou úniku vzduchu, ale náhradné je možno zakúpiť u predajcov, alebo v servisných centrách.

Opravy

Prevažnú väčšinu poškodených matrakov sa dá opraviť. Spoločnosť Cascade Designs sa snaží, aby matrace THERMAREST slúžili a neplnili skládky odpadu.

Pokiaľ máte s opravou vášho matracu problém, zašlete ho na adresu vám najbližšieho servisného centra a uveďte vaše meno, adresu a telefónny kontakt.

Opravy závad, ktoré vznikli bežným opotrebením, hrubým zachádzaním a úpravami (nevzťahuje sa záruka), sa hradia podľa platného cenníku opráv a servisné centrum vám ich po telefonicknej dohode opraví.



- Matrace THERMAREST nepoužívajte na plávanie.
- Matrace nevystavujte ohňu, plameňom alebo iskrám.

Ako väčšina plastov, sú horľavé.

- Neznečisťujte matrac repelentami proti hmyzu a chlóróm.

Tieto prípravky ho môžu poškodiť.

- Nevystavujte matrac dlhodobu slnečnému žiareniu.

Ultrafialové žiarenie alebo dlhodobý priamy slnečný svit ho poškodia.

Táto záruka a jej podmienky nejako neobmedzujú Vaše zákonné práva.

Výhradní dovozce a distributor do ČR a SR:

VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Tel: +420 777 744 182 Email: info@vertone.cz