

PETZL SPATHA S92A

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU NOŽE

Před použitím se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nůž je určen osobám starším 18 let a nepatří do rukou dětem. Nůž je zbraň, a proto je třeba s ním zacházet velmi obezřetně a dbát bezpečnostních zásad, aby nedošlo k poškození zdraví a majetku. Nikdy nemiřte na nikoho ostrým nožem. Nůž nikdy nepoužívejte k obraně ani útoku na jinou osobu. Nebezpečí hrozí při jakékoli manipulaci s nožem, zejména při jeho otvírání či vystřelování a zavírání. Při kontaktu s ostrou čepelí nože buďte vždy maximálně opatrní a soustředění. Nůž používejte pouze k řezání, neslouží k páčení či házení!

ZAJIŠTĚNÍ ČEPELE (ZAVÍRACÍ NOŽE)

Čepel je zajištěná v otevřeném stavu pérovou vložkou na konci čepel. Pro odjištění a následné zavření čepel je zapotřebí stlačit tlačítko umístěné na hřbetu rukojeti a zatlačit na hřbet čepel. **UPOZORNĚNÍ**, při odjišťování a zavírání čepel nesvírejte rukojeť v dlani, může dojít k pořezání prstů.

ÚDRŽBA NOŽE

Nůž je zapotřebí udržovat čistý, bez nečistot. Ani u nožů z nerez oceli nelze vyloučit zhoršení vzhledu povrchu či vznik koroze. Jsou pouze odolnější, než nože z jiných ocelí. Čepel nože je vhodné ošetřovat konzervačním olejem, který odpuzuje vlhkost a zabraňuje tak případné korozi. Hlavně v případě zavíracích nožů je zapotřebí dbát na to, aby se do mechanismů nože nedostaly nečistoty. Dále je potřeba tyto mechanismy promazávat vhodným olejem, aby si zachovaly hladký chod.

OSTŘENÍ ČEPELE NOŽE

Čepel nože je určena k řezání, a proto musí být udržována ostrá. Ostření čepel se provádí pod sklonem 20° až 30° na kameni o zrnitosti 200 um až 300 um. tzv. obtahováním. Ostření můžete dokončit pomocí ocílky nebo kůže.

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 36 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Záruční oprava bude provedena v co nejkratší možné době, nejdéle však do 30 dní od podání reklamace. Tedy od data předání reklamovaného výrobku prodejci či přepravní službě, které reklamaci doručuje. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Dovoz a distribuce: VERTONE s.r.o., Podhorská 168, 466 02 Jablonec nad Nisou
www.vertone.cz, e-mail info@vertone.cz, tel.: 489 200 200, mobil: 777 744 180.